

I

取扱説明書 カタログ用抜粋版 2010.10



「目次」

- (0) 使用上のご注意
- 使用上のご注意および使用権承諾
- 危険·警告表示等
- (1) システム概要
 - 〇 装置の構成概要※ アナログ入力電圧の制限について
- (2) 測定手順
 - ・ 【付表】 点検項目一覧
 ・
 - と動順序
 ・データの流れ・記録のタイミング
 - ソフトウェアの起動
 ・動力計毎の設定の選択
 - 〇 はじめに設定が必要な項目
 ・出力修正係数の計算式(エンジン用のみ)
 - 〇 測定条件等の入力
 - 測定、表示されるデータ
 - ・物理量計算平均数の設定
 - ・アナログ変換テーブルの編集
 - ・アナログ変換オフセットの設定
 - 〇 保存されるデータと保存先の指定
 (自動保存機能)
 - ・保存CHの設定
 - ・【付表】ファイルフォーマット
 - 通信の開始と停止
 - 制動目標回転速度設定(速度制御)
 - 負荷の制御(手動負荷制御)
 - O 記録操作
 - 〇 測定の終了
 - 設定の保存、読込み
- (3) データの印刷
 - 記録したデータを印刷する。
 - 印刷タイトル画像を変更する。
- (4) 動力計の設定
 - 〇 動力計の校正
 - 動力計のゼロ点設定

(5) データの表示設定

T

- 画面表示の配置
- 画面表示の配置を出荷時の状態に戻す
- メータ表示の設定
- 性能曲線 グラフの表示内容と設定
- 受信グラフの表示内容と設定
- (6) データ閲覧ソフトウェア
 - 閲覧ソフトウェアの起動
 - O ファイルを開く
 - データ行のソート表示
 - グラフ軸の変更
 - 〇 印刷
 - 編集したデータの保存
- (7) コントローラ本体設定
 - O 設定の流れ
 - 回転速度目標値制御設定
 - プリロード制御設定
- (8) その他
 - ソフトウェアのインストール・アンインストール方法
 - シリアルインタフェースについて
 - シリアルポート番号
 - 入力電圧値の校正(解説)
 - ·【付表】PCソフトウェア仕様
- (9) 追加仕様
 - 自動測定(バッチ処理)の使用

(添付) 個別資料編

- ・【付表】コントロール部概要・仕様
- •【付表】動力計吸収特性
- ・【付表】測定センサの一覧
- ·【付表】物理計算CH計算式一覧
- •【付表】保存CH設定一覧
- ・【付表】ロードセル校正数値等
- ・【付表】アナログ変換設定等
- O センサドキュメント等
- センサ仕様書・センサ取扱説明書

(1) 「システム概要」

「装置構成」

「全体構成の概要」

○ 本製品は、出力を測定する動力計とそれらの測定・コントロール系で構成されます。

○ 測定・コントロール系はセンサ、センサアンプ・表示器、動力計コントローラとWindowsXpを搭載するパーソナルコンピュータ(以降、PCと表記)上の専用ソフトウェアで構成されます。

T

○ 動力計コントローラはデータをデジタル化するとともに、動力計の回転速度を目標値にあわせる制動制御(*1)を行います。 制動負荷は手動によるコントロールも可能です。デジタル化されたデータはPC上の専用ソフトウエアに表示し、任意のタイミングで保存可能です。保存したデータは印刷が可能です。

(※1)回転速度制御は対象エンジンの特性、制動システムの構成により偏差を持つ場合がございます。ご了承ください。

※ アナロヴ入力の制限について

○ 本製品のアナログ電圧入力は、0~5V(絶対定格)となっております。これを超える電圧の入力は装置の破壊につな がる恐れがありますので、絶対に行なわないようにしてください。

○ 動力計コントローラ、USBアナログインタフェースとも回路の制限から、電圧絶対値の保証範囲は0.1~4.9Vとなっております。 この電圧範囲で有効な測定が行なえるセンサを選択していただく必要があります。

○ 標準で採用しているのロードセルアンプは、校正に用い入る0N での電圧出力を0.5~1Vになるようにしています。

○ センサ追加などについてご質問やご要望があれば、FCデザインまでお気軽にご相談ください。

「コントローラーの概要」

○ コントローラの外観、スイッチ、端子については【付表】コントロール部概要 に記載しております。お使いいただく前にご覧ください。



※ グレー表示の部分はオプションです。

(1)「システム概要」



「制御・ソフトウェアの概要」

○ PCにインストールされたソフトウェアは動力計コントローラからシリアル通信(USBシリアル変換器)でデータを受け取り、計算設定に 従って物理量に変換します。これらのうち、任意のCHの数値を左下に表示されるグリットフォームに表示します。表示され るデータは、コントロールユニット上でサンプリングされ平均化処理を行ったものがPCへ転送されます。さらにPC側でも平均処理を 行いますので、回転速度、荷重など安定した測定が可能です。(本機は定常状態の測定用途専用です。)

○ データの計測タイミングは、PCのマウスもしくはキー操作による、任意のタイミングのデータの記録が可能です。

○ メータ表示は画面上の広さに応じて大メータが2つ、小メータが4つまで表示でき、それぞれのメータへの表示内容を選択できます。他に性能曲線グラフと受信データグラフ(各々5CHまで任意の数値を選択可能)を表示できます。それぞれのフォームの位置を任意に配置することが可能です。

○ 取り込んだデータは、データー覧、性能曲線の2種の形式で印刷することができます。

○ 取り込んだデータは自動的にCSV形式のファイルニ保存され、保存したファイルは後から<u>専用閲覧用ソフトウェア</u>もしくは<u>マイクロ</u> <u>ソフトEXCELなどの表計算ソフトウェア</u>で閲覧、印刷することができます。

- 試験条件などを入力、印刷、保存することができます。
- 気圧、乾球、及び湿球温度計(、乾湿計係数)の数値を入力すると、出力補正係数を自動計算することが可能です。 (エンジン用のみ)
- 制動負荷を回転速度目標値で制御し、一定のエンジン回転速度(ロ−ラ−の場合は車速)に保つ機能があります。(*1) 手動での負荷調節も可能です。
- (※1)回転速度制御は対象エンジンの特性、制動システムの構成により偏差を持つ場合がございます。ご了承ください。

「測定の概要」

「データの流れ」

・動力計信号線内のアナログセンサ、各センサの配線、回転や流量計のパルスはコントローラに接続されています。コントローラは 各々のデータをサンプリングし、通信サイクルの期間、移動平均処理を行います。

T

・コントローラとPC上のソフトウェアはUSBシリアル経由でデータを通信しており、0.2秒ごとに0.2秒間の平均データを転送しています。

・ PCソフトウエアでは受け取ったデータを電圧値校正し、設定に従って物理量に変換計算します。これを表示設定に従い、 表(グリッドフォーム)やメータや受信データグラフ表示します。

・この表示データはPC側でも平均処理を設定でき、たとえば5回の平均を設定すると1秒間の平均値となります。 (物理量計算CH)

※ 物理量計算CHの詳細は後述の「測定、表示されるデータ」の項目をご覧ください。

「データの記録」

・ 目標とする測定対象動力の状態が安定したときに記録ボタンをクリックするか、スペースバーを押します。このときに変換・ 平均処理されたデータはソフトウエアのメモリーに記録されます。記録されたデータは自動的にファイルに保存されます。保存場所 は自動保存の設定で変更できます。

・ 受信・計算しているCHのうちどれを保存するかは設定可能です。(保存CH設定)

・ データが安定しているかどうかはメータもしくは受信グラフ等で確認してください。

※ データ記録の詳細について後述の「保存されるデータと保存先の指定」の項目をご覧ください。



Dynamo Application Manual DapPC 1.04.06 / Manual Version 1.07 / fc-design p 5 $\,$

「はじめに設定が必要な項目」

「 出力修正係数を設定する 」

出力修正係数を得られたトルク、出力データに乗じることで、以下の標準大 気状態の出力に換算する事ができる。

標準大気温度 θ₀ = 25 ℃ 標準乾燥大気圧力 P₀ = 990 hPa

計算式の詳細は、次頁に記します。

設定を行うには、「測定設定」画面の「定数等」タブをクリックして、タブの中に ある「計算」ボタンをクリックするか、修正整数の数値をダブルクリックして、「修正 係数の計算」画面を表示させて行います。「測定設定」の画面が表示され ていない場合は、メニューの[表示]→[測定設定フォーム]をクリックしてください。

測定設定		
測定条件	等	定發等
アーム長	0.225	(m)
□試算□□ 出力補正係数	0.999345	
· 乾球温度	20.	(°C)
・温球温度	15.	(°C)
・大気圧	1013.25	(hPa)
・乾湿計係数	0.000662	
燃料流量計	0.008696	(cc/pulse)
燃料密度	0.75	(g/cc) 20°C
空気密度	0.0012	(g/cc) 0°C
エンジン排気量	440.	(cc)
キアレシオ	1.	エンシン回転速度/動力計回転速度
サイクル(系数	2.	1=2サイクル.RE: 2=4サイクル
荷重オフセット	0.	(N)一時設定用
共用定数 13	1.	未設定
共用定数 14	1.	未設定
共用定数 15	1.	未設定

測定設定 画面

以下の画面で説明します。

赤文字で表示されている 乾球温度 と 湿球温度、乾湿計係数、大気圧はダブルクリックすることで数値入力が可能です。 入力は数値をダブルクリックして表示されるフォームに入力してOKをクリックしてください。入力を行うと、青文字で表示される、 飽和水蒸気圧(乾球、湿球温度)、水蒸気圧、相対湿度、乾燥大気圧、と赤文字で示される出力修正係数が入力され ている数値で計算されます。

T

出力修正係数は自分で計算した値を手動で入力することも可能で、入力した場合は青文字の表示がすべて"----"に変わります。入力は数値をダブルクリックして表示されるフォームに入力してOKをクリックしてください。

👫 修正係数の計算 📃 🗖 🔀					
赤色 の数値は定数として記録されている数値です。タブルグリックすると入力できます。					
青色の数値は計算値です。フォーム表示時と数値入力時に計算値を表示します。					
乾球温度 td [℃] <u>20.</u> (=吸気温度 15 ≦ td ≦ 35 ℃)					
温球温度 tw [C] <u>15.</u>					
鲍和蒸気圧(乾球温度)Psd [hPa]= 6.11 * 10 [^] (7.5 * td / (237.3 + td))=					
飽和蒸気圧(显球温度) Psw [hPa]= 6.11 * 10~7.5 * tw / (237.3 + tw))=					
水蒸気圧 Pw [hPa]= Psw - <u>0.000662</u>					
乾/显計係数 k 大気圧 Pa [hPa] (800 ≦ Pa ≦ 1100 hPa)					
通風乾湿計 非氷結時 0.000662(=05/755) 簡易乾湿計 非氷結時 0.0008					
相対湿度 Rh [%] = Pw / Psd * 100 =					
乾燥大気圧 Pd [hPa] = Pa - Pw =					
標準状態:td = 25 [°C]、Pd = 990 [hPa] 修正係数の適用範囲は 0.93 ≦ K ≦1.07 です。					
修正係数 K = (990 / Pd) ^ 1.2 * ((273 + td) / (273 + 25)) ^ 0.6 = <u>0.999345</u>					
記録済みの温度・気圧等の数値で、フォーム表示の際に再計算した数値 が表示されるときは計算の結果ではなく、手動入力された修正係数の数値が記録されている ときです。					
適用 (キャンセル)					

「 出力修正係数の計算式 」

出力修正係数を得られたトルク、出力データに乗じることで、以下の標準大気状態の出力に換算する事ができる。

T

標準大気温度 $\theta_0 = 25 °C$ 標準乾燥大気圧力 $P_0 = 990 hPa$ ※ 入力、計算の便宜を図るため、hPaの式で統一して計算しています。

出力修正係数 Ka (無過給または過給点火出力修正係数) Ka = (P₀ / Pd)¹.2 * ((273 + θ) / (273 + θ ₀)) この係数の適用範囲は 0.93 \leq Ka \leq 1.07である。 Pdの適用範囲は 800 \leq Pd \leq 1100 hPa である。 θ の適用範囲は 15 $\leq \theta \leq$ 35°C である。

ここで、 Pdは測定時の乾燥大気圧 (hPa)で

Pd = P(大気圧) - Pw(水蒸気分圧)で求めている。

θは測定時の吸気温度(℃)である。

(JIS D1001-93 自動車用エンジン出力試験方法より)

水蒸気分圧 Pw は以下の式により求めている。

Pw = Psw - A * P * (t - tw)

t: 乾球温度 (℃) tw: 湿球温度 (℃) P:大気圧(hPa) Psw: twのときの水の飽和水蒸気圧 (hPa) A: 乾湿計係数 (K⁻-1)

乾湿計係数は、通風型乾湿計をしようして、湿球温度計が氷結していない場合は0.000662K²-1を使用する。(氷結時は 0.000583 K²-1 を使用する。なお上記修正係数の適用範囲は 15°C $\leq \theta \leq$ 35°C である。)

なお、簡易的な乾湿計を使う場合、非氷結時 0.0008(氷結時 0.0007) を使用するが、誤差を含む簡易的な数値である。

湿球温度twの時の飽和水蒸気圧 Psw (hPa)は以下の式で求めている。

Psw = 6.11 * 10 (7.5 * tw / (237.3 + tw))

「測定条件等の入力」

「 測定条件等を設定する 」

測定対象や燃料油種など、測定結果の記録とともにファイルに保存したい数値や文字を測定条件等のタブに入力することが可能です。

T

項目のタイトル、内容の両方が編集可能ですので任意の項目を設定できます。編集を行う場合は該当する文字や数値 をダブルクリックしてください。

入力フォームが開きますのでそこに入力してOKをクリックしてください。

これらの入力項目は1行目のデータを記録ボタンで保存した場合に自動的に保存されるファイルに同時に記録されます。1 行目記録までに編集しないとファイルには変更した内容が保存されません。

1	2 測定設定								
		測定条件等		定数等					
	動力計種別	エンジン動力計							
	シリンタ酸	1							
	エンシン名称	iGX440							
	点火装置								
	燃料名称								
	燃料温度								
	潤滑油								
	試験担当氏名								
	天候								

「 定数等を設定する 」

定数等のタブに設定されている数値は物理量変換計算に使用する数値です。アーム長や燃料流量計の仕様など、出荷 時に設定され、編集が制限されている項目もあります。計算に使用する数値ですので必ず測定前に該当する数値を編 集してください。これらも1行目記録前に設定を行わないと保存されるファイルには変更した内容が記録されません。

項目のタイトルは編集できません。数値の編集は該当する数値をダブルクリックしてください。入力フォームが開きますので、そこに入力してOKをクリックしてください。

なお、修正係数、乾球・湿球温度、大気圧、乾湿計係数はダブルクリックしますと前述の「修正係数の計算」画面が開きます。

•	測定設定		×
	測定条件	斉	定数等
		0.225 0.999345 20. 15. 101325 0.000662 0.008696 0.75 0.0012 440. 1. 2.	
	荷重オフセット 共用定数 13 共用定数 14 共用定数 15	0. 1. 1. 1.	(N)一時設定用 未設定 未設定 未設定

Dynamo Application Manual DapPC 1.04.06 / Manual Version 1.07 $\,$ / fc-design p 8

「測定・表示されるデータ」

「物理量計算CH」

コントローラから受信したデータは物理量計算CHの設定に従い、物理量に変換されます。 変換済みのデータは以下の設定に従い加工されます。

○ 移動平均回数。 0.2秒ごとに受信したデータをCH毎に設定される指定回数、過去データで平均します。 (物理量計算CH間の計算を行うときには平均前のデータで計算します。)

1

○ 四捨五入により、指定桁で丸めを行う。

計算後のデータは、メータやグリッド画面、受信データグラフに表示されるとともに記録・保存の元のデータとなります。

※ 移動平均回数、丸めの桁の設定の方法は「テータの計算・表示設定」の「物理量PC平均数の設定」の項目をご参照 ください。

※ 計算式の詳細は、納品仕様書の「物理量計算CH計算式一覧」をご覧ください。

※ 定常計測するタイプの動力計の場合、加速・減速中には動力計の回転モーメントで消費される出力は計算されません ので、加速・減速のない定常状態で安定させることが重要です。同じように受信データも定常で安定するようにコントロー ラ・ソフトウエアは設計されています。

「 表示される画面 」

加工された物理量計算CHのデータは、以下のそれぞれの表示フォームの設定に従って表示されます。



大、小のメータフォーム





Dynamo Application Manual DapPC 1.04.06 / Manual Version 1.07 $\,$ / fc-design $p \, \, 9$

「物理量計算CHの平均数·表示桁の設定」

物理量計算CHの計算処理の後、データの表示、保存CHへの記録のために平均処理と表示・記録桁をあわせます。これらの設定を変更するには、

メニューの「設定」→「物理計算CH設定」→「表示桁・平均数・オフセット設定」

をクリックして下さい。下図のようなフォームが表示されます。各CHは個別に 設定します。データ間の同期のため平均数は記録するCHでそろえていた だくことをお勧めします。操作方法を下図でご説明します。



T

平均数設定は平均回数の項目の数値をダブルクリックして平均数を設定してください。平均はPC受信後の回数です。 0.2秒毎に受信していますので、たとえば5を設定しますと1秒間かこのデータで移動平均します。

表示桁は小数点以下の項目の数値をダブルクリックして、表示・保存したい小数点以下桁数を設定して下さい。四捨五入されます。

オフセット・テーブル編集の項目は次頁でご説明いたします。



「物理量計算CHの変換テーブルの設定」

物理量計算CHの計算処理のうち、アナログ値をデータ変換する際にテーブル変換を使います。この計算では複数点で設定 された、複数直線グラフを元に補完計算で物理量を計算するもので、通常は上限・下限を設定した直線式がいれてあり ます。(特殊な出力を行うセンサアンプに対しては複数の直線を用いることがあります。)

T

この計算を行う上で、センサアンプの出力安定性が問題になりますが、本ソフトウェアでは変換テーブルの編集および一時的なオフセットを設定する事ができます。

※ ロート・セルアンプなど校正を行いながら使用するものや、電圧データ出力の調整機能があるものについては、アンプ側 での調整を優先してください。



変換の種類の項目が、「テーブル変換」の場合に「テーブル編集」をクリックしてください。以下のフォームが開きます。

- 対象となるセンサの値と電圧の関係を、読み取ります。各チャンネルに入力されている電圧を表示させるためには、メニューの「表示」→「受信データ」をクリックします。
- あるいは、センサの付属ドキュメント等に記載されている、アナログ出力電圧とセンサ値との関係式を準備します。
- 読み取った値で設定する場合は、各センサの値を変化させて電圧との関係を記録して近似計算等で関係式を 導き出します。荷重のチャンネルではコントローラ内のロート・セルアンプの出力電圧を示しています。
- 上図の画面が表示されます。右上が設定されている変換テーブルです。 がう7縦軸の最大値、最小値をCのO内で変更出来ます。以下の設定前に物理値にこれをあわせてください。
- 目盛数が多すぎるとオーバーフローしますので10~20目盛になるよう目盛間数値を設定してください。
- 物理量の単位のテキストは前のページのフォームで設定します。
 ※ 横軸は0から5Voltの固定です。
- 値を書き換え、「適用」ボタンをクリックしてください。グラフの表示が変わります。
- Aの○内でく、>のボタンで編集したい点を選択し、下のテキストボックスに値を入力し更新ボタンをクリックして変更します。
- ポイントは+、一のボタンで最大15点まで増減出来ますので、直線以外に折れ線で設定することも可能です。
- メモにとったセンサ値対電圧の関係を0~5V範囲もしくは使用する範囲をカバーする直線式に変換して各ポイントを入力します。
- 数値をボックス内に打ち込んだ際はその横の「更新」ボタンをクリックしてください。これを押さずに他のに移動すると変更されずに、下の値のままとなります。
- 設定が終了したら「保存して終了」をクリックしてください。
- 変更をキャンセルしたい場合は、「キャンセル」をクリックしてください。
- 元の画面に戻りますので、すべての変更箇所を適用して終了するときは「保存して終了」、変更しないときは 「キャンセル」をクリックしてください。
- OK・キャンセルは画面を開いてから行ったすべての変更に対して適用されます。

「物理量計算CHのオフセットの設定」

センサアンプのゼロ出力などがずれていて、オフセットを調整したい場合、一時的なオフセットを設定する事ができます。

A LINE AND		
	- 設定	
枵	計算変数名	空燃比
	単位	
<u> </u>	変換の種類	テーブル変換
	変換テーフル番号	2
	小数点以下桁数	1
	平均回数	5
	オフセット	0

変換の種類の項目が、「テーフ^{*}ル変換」の場合にこの項目に入力が可能になります。入力方法は他の項目と同じく数 値をダブルクリックすると入力ボックスが開きます。

T

入力はアンプ表示に対して表示数値がプラスでずれているときはマイナス数値で設定してください。たとえば、

空燃比センサの表示機が13.7を表示しているときソフトウエアの表示が14.1だった場合 = -0.4を設定 圧力センサの表示機が21kPaを表示しているときソフトウエアの表示が20kPaだった場合 = 1を設定

というようになります。

すべての編集が終了したら「OK」ボタンをクリックして変更を更新してください。画面が閉じます。 変更をキャンセルして終了したい場合は「キャンセル」をクリックしてください。

OK・キャンセルはこの画面を開いてから行ったすべての変更に対して適用されます。

「保存されるデータと保存先の指定 (自動保存機能)」

「保存CHと記録方法」

加工後の物理量計算CHのデータから記録・ファイル保存するデータを選択します。選択はグリッドフォームの設定で行います。

設定に従いグリッドフォームには現在受信中のデータが表示されます。データ記 録ボタンを押すかスペースキーを押して下さい。一度クリック(押す)毎に1行が記 録されます。データは一度の計測(ファイル)につき最大で500行まで記録でき ます。記録されたデータは下記の説明のように自動的にファイル保存されます。 記録するCHの設定方法は次の頁で説明します。



※ IMEが起動している(半角キーで日本語が打てる状態)になっている際にスペースパーを押しても記録されないことがあります。解除して実行してみて下さい。

※ 追加の各モジュール通信をオプションで選択されている場合は、各ユニットとの通信が成立している事をご確認下さい。 通信にエラーがある場合にはデータは不定値となります。通信成立は通信状況インジケータで確認します。(P23参照)

1

C:¥Data¥♦Project¥DapPc¥DapPC001¥0.03¥rev.05¥aData												
	回転速度	修正トルク	hルク	修正出力	出力	空燃比	燃料消	当費率	充填効率	燃圧	油圧	吸気▲
	r.p.m.	N*m	N*m	k₩	kW		cc/h	g/kwh	%	MPa	MPa	- KY
1	1112	33.2	33.5	1.08	10	11.3	0	0	78.1	25	103	
2	1112	33.2	33.5	1.08	.10	11.3	0	0	78.1	25	103	
3					/							
4					(
5	5 ケリットに表示するデータのCHがそ 記録済みデータは黄色で表示											
6 のまま記録する保存CHの設定に ケリット・フォーム							-6		データが固	同定されま	ます。 最行	
7	1 なります。									録行の次	マに受信	中のデー
8		•								されます	0	
_ al ∢ l									-		1	

「 保存されるファイル 」

記録されたファイルは自動的にCSV形式のファイルに自動保存されます。 ファイルの記録内容はグリッドの内容と同じになります。一連の計測が終了して、新規の計測を始める場合は新規計測ボタンを押してグリッドをクリアしてください。

自動保存ファイルの保存先を指定するためには、

メニューの「設定」→「自動保存設定」→「自動保存フォルダの指定」

をクリックしてください。現れた画面の「変更」ボタンをクリックして、保存先を指定してください。

ファイル名は初期設定の状態では <u>年月日_日別通し番号.csv</u> という名前 で自動的に保存される設定となっています。

(例) 20041031_024.csv 2004年10月31日の24番目の測定データ

自動保存フォルダには、前述の測定条件等、定数等も記録されますが、こ れらの内容は1つ目のデータ(1行目のデータ)を記録するときにファイルに書き 込まれます。ファイルに保存したい条件などは1行目のデータを記録する前に 行ってください。 記録されるファイルのフォーマットは【付表】ファイルフォーマット をご覧ください。



自動保存フォルダの変更

D¥Nakaue¥⊘Project¥aDap¥aDap003¥AdpViewer¥v0.00¥r01¥rData 💌
2015/2014 21 × 2015/2017
CE SUDA

自動保存フォルタを指定する。

Dynamo Application Manual DapPC 1.04.06 / Manual Version 1.07 / fc-design p 13

- (2)「測定手順」
 - 「保存CH(グリッド表示)の設定」

記録・ファイル保存されるデータはグリッドに表示されるデータです。これらは受信して物理量変換・平均計算された、物理量計算CHから選択することが可能です。

1

設定を変更した場合一度アプリケーションを終了させる必要がありますので、 計測中は変更できません。

CHを選択するにはグリッドフォーム上で右クリックし、ポップアップされたメニューから[設定]を選択してください。メッセージが表示されますのでOKをクリックしますと以下のような画面が表示されます。

この画面はメニューの[設定]→[記録CH設定]をクリックしても表示させることができます。(記録CHはこのマニュアルでは保存CHと説明しております。)

保存CHは全部で24CH設定できます。 設定方法を以下の画面でご説明します。



🔉 動力計データ収集	827h	ロールソフトウェア	Ver.
ファイル 表示 ツール	設定	^⊮7°	
▶ ■	通信	ホ┉ート番号	E
接続 切断	測定 定数	[条件等 [編集	ĥ
	自動 物理	」保存設定 計算CHの設定	;
	記約	RCH設定	
	グラフ	表示設定	→



【付表】「ファイルフォーマット」

記録データはCSV形式で保存されます。マイクロソフトEXCELなどの表計算ソフトで開くことが可能です。以下の図は EXCELで開いた状態です。このフォーマットのCSVファイルは専用閲覧ソフトで開くことができます。

T



「通信の開始と停止」

設定が完了しあたら計測を始めます。先ず通信を開始します。

通信を開始するには、コントローラの電源が入っている事を確認して、メイン フォームのツールハーにある[接続]ボタン、もしくはメニューのファイル→接続をクリック します。

接続を停止する場合は[切断]ボタン、もしくはメニューのファイル→切断をり リックします。

通信が開始されると、メータや受信グラフが動作し、グリット、フォームに数値が 表示されます。

通信が開始しない場合、一度ソフトウェアとコントロールパネルを起動しなおして再度通信を開始してください。 この操作を行っても開始しない場合は、以下の原因が考えられます。

- 起動順序が間違っていたのでポートが有効になっていない。
 →「起動順序」の項目をお読みいただきい、正しい順序で起動してください。
- ソフトウェア起動時に読み込んだ設定が、動力計の種類とあっていない。
 → 一度ソフトウェアを終了し、使用する動力計に合わせた設定でソフトウェアを起動してください。
- O USBの接続ポートが違っているため、COM番号が違っている。
 →「シリアルインタフェースについて」の項目をお読みいただき、ポート番号を変更してください。

「制動目標回転速度設定」

制動方法は回転速度目標値追従と手動での負荷の設定の2種類が 可能です。

速度目標値は、コントロールユニットに装備されているダイアルで設定します。

測定ソフトウエアとの通信接続中の場合は、大メータ[0]の表示に緑色の針 で値が表示されます。

※ 回転目標値はメータ0の2番目の針に設定しています。変更されない ようお願いいたします。

ダイアルによる目標値の設定は、手動での電流指示(付録参照)以外 には常に有効になっています。速度が目標値以上になると急激に制動 がかかりますのでご注意ください。

(※ 未使用時にはなるべく高い速度に設定していただくのが良いと思います。)

※ 動力機器に自動調速装置等が装備されている場合、制御がうまく いかず定期的な速度の変動が発生する場合があります。自動調速装 置を装備した動力機器の計測を行う場合は次の頁に説明します、手動 負荷調整機能をお使いください。



緑色の針が手動での目標値



制動回転速度目標値ダイアル

L



通信が成立するとインジケータは緑になります。通信していないユニット(使用していないユニット)のランプはグレーのままになります。 DYN=動力計コントローラ

「負荷の制御(手動負荷制御)」

手動負荷操作は、ECUから通信データを受信している場合のみ可能で す。通信を行っている時、手動負荷指示のボタン、もしくはメニューのツール→ 手動負荷指示をクリックして手動負荷指示の画面を開いてください。

※ この機能を制御する画面が表示中で、出力スライダが0以上になって いると、電流が流れたままになります。 負荷の指示は、全開出力時を100%ととして、0.01%単位で指示できます。電流値と出力%は比例ではありませんの でご注意ください。 負荷の指示値は、この画面の表示開始時に0%に初期化されます。 手動負荷指示画面の操作は 図のとおりです。

T



手動負荷指示画面

※ご注意

2[°]ロゲラムを終了する時は、必ず手動負荷指示の画面を閉じてからプロゲラムを終了して下さい。手動負荷指示画面を 表示したまま、メインのフォームの通信終了をクリックした場合、「通信を停止する前に負荷手動操作画面を閉じてください」 と表示されますので、先に負荷手動指示の画面を閉じてから、再び通信停止ボタンを押してください。 何らかの原因で通信エラーが発生した時には、手動負荷指示画面は自動的に閉じられますが、通信エラーのためプ レーキ(負荷)の0%指示はECUに送られない場合がございます。この場合にはECUの電源を切るなどしてプレーキ(負 荷)を解放して下さい。

Dynamo Application Manual DapPC 1.04.06 / Manual Version 1.07 / fc-design p 17

「 手動負荷出力に本体ダイアルを使う。」

前頁の手動出力画面が表示中に、コントローラ本体のダイアルを指示スライダの代わりに使うことができます。

T

手動出力画面が表示されているときに、コントローラの指示ダイアルを右 いっぱいに回してください。(目標回転速度を高いほうへ移動する操作 と同じです。)

いっぱいまでまわすと、右図のように[使用開始]のチェックボックスがチェック 可能になります。これにチェックをいれるとダイアルが使用可能になりますの で、左に回すとスライダが動くとともに手動負荷出力が実行されます。

いっぱいまでまわして使用可とするのは、急激な負荷のかかりを防止 するためです。また左回転を正にするのは回転目標値の指示の高低と そろえる(メータの回転方向とそろえている)ためです。

ダイアルの使用を停止するには同じく、ダイアルを右いっぱいまで回してく ださい。使用開始の文字が「使用停止」になっていますがこのチェックをは ずすとダイアル使用が停止します。ダイアルを右いっぱいにまわしています ので、負荷の出力は0%になっているはずです。

これで画面を終了してください。

ダイアルが右いっぱいに戻っていない状態では、手動負荷出力を終了 する事はできません。これは、手動負荷出力から回転目標値制御に 戻った際に、ダイアル指示値が即座に適用されるため回転目標を最大方 向に戻しておくための措置です。

※ 手動負荷制御仕様中に何らかの原因で通信が切断した際はダイアル を右いっぱいに戻してくださいと言うメッセージとともに強制的に手動負荷 出力が終了されますが、コントローラの電源が入っている状態のときは負 荷出力が継続されています。すぐ電源を切るなどの停止処置を行ってく ださい。

なお、左フル回転とかかれたボックスは、ダイアルのレンジを決めるもので使 用開始のチェックをいれる前に設定できます。たとえばこの項目に25と入 れて使用開始をチェックすると、左回転いっぱい(ダイアルの最大)で出力が 25%になるようにスライダが連動します。より細かく制御したい場合などに お使いください。ただしここにいれた数値以上の出力はできなくなります ので注意してください。







「記録操作」

データ記録ボタンを押すかスペースキーを押して下さい。データが記録されま す。一度クリック(押す)毎に1行が記録されます。一度の計測(ファイル)最大 で500行まで記録できます。

※ 記録の詳細は前述の「保存されるデータと保存先の設定」の項目を ご覧ください。



※ IMEが起動している(半角キーで日本語が打てる状態)になっている際にスペースパーを押しても記録されないことがあります。解除して実行してみて下さい。

T

「測定の終了」

計測が終了し、ソフトウェアを終了する際には、

○ 手動制御フォームを使用しているときには終了させてください。○ 通信を停止して下さい。

メインフォームのタイトル右端の [X]のボタン で ソフトウェア を終了してください。

測定終了時は

- 空燃比センサの電源スイッチをオフしてください。
- コントローラー、本体(別電源の場合)の電源をオフしてください。
- 冷却水(ポンプ)と冷却ファンを停止してください。
- 前述の【付録】点検項目一覧に従い、終了時の点検を実施してください。



設定の保存、読込み

様々な設定のうち、保存CHの設定、グラフの表示設定、メータ表示の設定を保存したり、以前保存した設定を読み込むことが可能です。

T

ご注意 設定を読み込みますと、保存CHの設定やグラフメータ表示の設定も保存してあるものに切り替わります。現在の設定を保存しておきたい場合は以下の方法で保存してから、読み込みを実行してください。

🗱 動力計データ収集&コントロールソフトウエア Ver.1.03.11 -f 📃 🔲 🚺							
- ファイル 表示 !	ソール 設定 ヘルプ						
設定の管理	▶ 設定の保存			÷ ×			
 ED周J	設定の読込み	設定 印刷1	EU刷2 手動	PC目標 終了			
607	12 Proc.: 16	Ave. : 13.4	Num.: 17774	Cyc.: 203	11.		
桥	13			Oyc.: 187	11.		

設定を保存する場合は、メニューのファイル→設定の管理→設定の保存 設定を読み込む場合は、メニューのファイル→設定の管理→設定の読込み をクリックします。

設定は16個程度の複数のファイルになっていますので、保存する際にはフォルダを設定毎に作成し別にして指定して下さい。 同じフォルダを指定しますと元のファイルに上書きされます。

名前を付けて保存					? 🛛
保存する場所(1):	😼 דר בטעב אד		-	È 💣 💷	
ようしていたしています。 最近使ったファイル デスクトップ	 □ーカル ディスク(◎ DVD-RAM ドライ ○ 由共有ドキュメント ○ Guest のドキュメン ○ user1 のドキュメン 	(C) ブ(D) ル			
₹1 F*1321					
र्ग २७४७-७					
	ファイル名(N): ファイルの種類(T):	Physical.dat all (*.*)		•	保存(S) キャンセル

ダイアログが表示されましたら、設定を保存、もしくは読み込むフォルダをダブルクリックして開き、保存、開くのボタンをクリックしてください。

設定を読み込んだ場合は、アプリケーションは自動的に終了します。次に起動した際には読み込んだ設定で起動します。

(3)「データの印刷」

「記録したデータを印刷する」

記録したデータ、設定条件は印刷することが可能です。 印刷形式は以下の2通りあります。

○ 試験成績表 (Type1印刷)

記録したデータが表形式で出力されます。 記録されたデータは複数の頁ですべて出力されます。 測定条件等を印刷するのチェックをいれると1枚に測定条件等と 定数等が印刷されます。 記録データなしの状態でチェックをいれて印刷した場合は、設定条 件のみが印刷されます。

T

〇 性能曲線グラフ (Type2印刷)

記録したデータをグラフで出力します。 出力する縦軸、横軸のデータの保存CH(種類)や最大値最小値 の設定は性能曲線グラフ表示の設定に従います。 ただし、5CHのうち最初の2CHが上の大きいグラフに、続く3CHが 下側の小さいグラフに印刷されますのでご注意ください また、グラフ上のタイトル画像は変更できます。

※ 性能曲線ゲラフの設定の変更方法は、後述の 「各フォームの表示設定」~「性能曲線ゲラフの設定」 の項目をご覧ください。

印刷を実行する場合は、<u>通信を停止した状態で</u>、以下のように操作して下さい。

○ Type1印刷

メニューの「ファイル」→「印刷」→「印刷タイプ」」をクリックするか、 「印刷1」ボタンをクリックします。 印刷設定画面が表示されますので、表示されているプリンタを確認 し、印刷ボタンを押すと印刷します。

出力するプリンタを変更する場合は「プリンタ設定」をクリックして下さい。 用紙はA4の横を選択して下さい。

○ Type2印刷

メニューの「ファイル」→「印刷」→「印刷タイプ2」をクリックするか、 「印刷2」ボタンをクリックします。 印刷設定画面が表示されますので、表示されているプリンタを確認し、 印刷ボタンを押すと印刷します。

出力するプリンタを変更する場合は「プリンタ設定」をクリックして下さい。 用紙はA4の縦を選択して下さい。

Edit Title のボタンをクリックすると、プリントアウトの1行目のタイトルを編集 できます。 (Type2ではフォントの関係でここに日本語は使用できません。)



Type1印刷 データー覧印刷



Type2印刷 性能曲線印刷



印刷1、印刷2ボタン

※ プリンタ設定がうまく更新されない場合は一度キャンセルをクリックして再度印刷操作を行ってください。

※ 記録ソフトウエアでは、現在記録中のデータのみ印刷可能です。以前に記録したデータを印刷したい場合は閲覧ソフトウ エアを使用してください。 (3)「データの印刷」

「Type2(性能曲線)印刷のタイトル画像を変更する。」

Type2印刷では顧客に手渡すことを考え、会社(ショップ)のイメージをあらわした画像をいっしょに印刷することができます。

T

出荷時にはFCデザインの画像を入れてありますが、作成された画像を ここに入れることができます。

画像は以下の仕様で作成してください。

- 画像の種類 ビットマップ(拡張子 .bmp)
- O ファイルの名前 TitleImage2.bmp
- 画像のサイス 幅640ピクセル 高さ40ピクセル

160ピクセル





Type2印刷のタイトル画像 (赤丸部)

作成した画像は、印刷機能の実行ファイルがあるフォルダにコピーしてください。通常は、 c:¥Program Files¥DapPrint フォルダ

に実行ファイルがあるはずです。

コピーに成功した場合、type2印刷のフォームの一番下に作成した縮小画像が表示されますので確認して下さい。



タイトル画像の縮小サンプル (赤丸部)

(5)「データの表示設定」

「画面表示の配置」

本ソフトウェアの各フォームはそれぞれ独立して自由に配置できます。終了時の フォーム配置が次回起動時にも適用されます。メータと測定条件・定数等設定 フォーム、受信ディタグラフは表示フォームを消すことも可能です。各フォームの右上 の[x]のホッシをクリックするとフォームは消えます。 (メインのホッシがあるフォームの[x]はソフトの終了ホッシです。)

T

再表示表示したい場合は、

O メータフォームを再表示する場合は メニュー→[表示]→[メータフォームの表示]をクリックして下さい。 左のような画面が表示されます。表示中のメーターフォームにはチェックが入っています。表示したいメータフォームのチェックボックスにチェックをいれてOKボタンをクリックしてください。

 ○ 測定条件・定数等表示フォームを再表示するには
 ・メニュー→[表示]→[測定設定フォーム]をクリック
 ・メニュー→[設定]→[測定条件等]もしくは [定数編集]をクリック
 ・(始めに設定]フォームの[定数等の編集]もしくは[測定条件等の設定]のボタン で表示されます。

○ 受信データグラフを表示したい場合は、
 ・メニュー→[表示]→[受信データグラフの表示]をクリック
 ・[始めに設定]フォームの[受信データグラフの設定]のボタンで表示されます。

なお、他のフォームの裏側になって見えなくなっている場合は、表側のフォーム を右クリックして現れるメニューの[背面に移動]をクリックすることで表側のフォーム が背面に移動し、裏側のフォームが表に表示されます。



🔏 フォームの表示	
☑ 回転速度	▼ 燃費率
🔽 修正出力	☑ JAN出力
☑ 修正トルク	荷重
☑ 空燃比	□ 充填効率
☑ 燃料流速	▶ 未設定
	0.K. ++v)t/l



(5)「データの表示設定」

「画面表示の配置を出荷時の状態に戻す」

現在の各フォームの配置を出荷時の状態に戻すときは、

・メニュー → [表示] → [画面表示] → [出荷時の配列に戻す]

をクリックします。これで出荷時の配置に戻りますが、現在表示していないフォームの場所は空スペースになります。

T

また、出荷時にいくつかの推奨設定をいれております。これも同じく、

・/ニュー → [表示] → [画面表示] → [推奨配列*]

をクリックしますと配置が変わります。

🌃 動力計データ収集&コントロールソフトウエア Ver.1.03.11							
ファイル	表示 ツール 設定 ヘルフ°						
▶ 接続	測定設定フォーム メーターフォームの表示 受信データグラフの表示	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					
	画面配列 ▶	出荷時の配列に戻す					
	受信データ 物理計算CH	推奨配列1 推奨配列2					
	「始めに設定」フォームの表示						

このあたりを右り

リック。

背面に移動

設定

充填効率

30

20

110

0,

50 40

充填 %

60

70

80

90

100

(5) 「データの表示設定」

「メータ表示の設定」

メーター表示の表示CH、表示範囲の最大値、最小値目盛り、単位の設 定、2番目の針の指定などの設定は任意の値に変更することができま す。設定を行うには設定したいメータフォーム上で右クリックすると表示される 「設定」をクリックしてください。

下図のような画面が表示されます。操作を下図で説明いたします。



T

(説明は図の後、次頁に続きます。)

Dynamo Application Manual DapPC 1.04.06 / Manual Version 1.07 / fc-design p 25

(5)「データの表示設定」

「メータ表示の設定」

目盛の表示は、最大値と最小値の設定にあわせて考えていただく必 要があります。

T

たとえば回転速度を最小0rpm、最大12000rpmに設定したときは目盛数を12にすると1000rpmで目盛が表示されます。

ここで24に設定すると500rpm毎に目盛が表示されると同時に目盛数 値も500rpm毎に出て込み合ってしまいます。このような場合にはSKIP のチェックにチェックを入れていただきますと、数値の表示がひとつおきに抜 けて表示されますので見やすくなります。

目盛数値とデータの比は データ数値 * 設定値=目盛数値 となるよう に設定します。たとえばこの設定値を0.001にすると12000rpm位置の目 盛の表示は12となります。このときには単位のテキストに X 1000 RPM と いれていただくとわかりやすくなります。

逆にフルスケールが一桁の数値だとすると、目盛数値は小数点以下にな ります。[目盛数値の小数点]の選択で小数点以下を指定していただき ます。

たとえば、最小値0、最大値2の場合、目盛数を10にしますと0.2ごとに 目盛が出る事になりますので、小数点は0.1の選択項目をチェックしてくだ さい。

すべての変更が終了したらOKボタンを押して表示を更新してください。 設定フォームが閉じます。 キャンセルを押すと変更がキャンセルされ設定フォームが閉じます。



最大値12000、最小値0、目 盛りの個数12、数値表示比 0.001、スキップなし、小数点な し



最大値12000、最小値0、目 盛りの個数24、数値表示比 0.001、スキップあり、小数点な し



最大値2、最小値0、目盛り の個数10、数値表示比1、ス キップなし、小数点0.1

(5)「データの表示設定」

「性能曲線グラフの表示内容と設定」

「 性能曲線ゲラフの表示内容 」

性能曲線グラフは、

・横軸の記録済み保存CHデータから選択、軸の最大最小

・プロットする記録済みの保存CHデータを5つまで選択、軸の最大と最小

を任意に設定し、表示させる事ができます。

また、この設定は先でご説明しました、Type2(性能曲線グラフ)印刷の設定にもなります。

グラフは縦軸、横軸とも10目盛で表示します。

・プロットされる各データのデータ名、一目盛あたりの数値と単位をグラフの上に表示します。

・横軸はデータ名、軸の最小値と最大値、一目盛あたりの数値と単位をグラフの下に表示します。

T



これらの設定の方法を次頁でご説明します。

「 性能曲線グラフの設定 」

グラフにフ^ロットするデータと軸などを設定するには、

・「始めに設定してください」のフォームの「性能曲線グラフ設定」のボタンをク リック

・「性能曲線グラフ」の上で右クリックすると表示されるメニューの「設定」をクリックする。

「メニュー]→[設定] もしくは ツールバーの「設定」ボタンで表示されるメニューの [グラフ表示設定]→[性能曲線グラフ]をクリックする。

ことで設定用のフォームが開きます。

設定は以下の図の説明にある操作方法で次のように行います、

- ・ 先ず設定したい表示の番号(横軸、表示1~5)を選択
- ・ 表示したい保存CH番号を設定します。
- 自動的に選択した保存CHの名前、単位が表示されます。
 変更したい場合は変更します。
- ・ 軸の最大・最小(上限値・下限値)を設定します。
- ・ 記録データの位置に丸印をつけるかどうかを設定します。
- ・ すべての表示の設定が終了したらOKをクリックします。



右クリックでメニューがホッフ。アッフ



[メニュー]→[設定]→[グラフ表示設定] →[性能曲線グラフ]



T

(5)「データの表示設定」

「受信データグラフの表示内容と設定」

「 受信データグラフの表示内容 」

受信グラフは、受信しているデータの物理量計算CHのデータ中から5つまで選択し、横軸を時間として表示します。 以下の図で表示についてご説明します。

T



このグラフでは

- ・ プロットされるデータの最新の数値を縦軸上で追いかけながら、プロットの色と同じ色の文字で数値表示します。
- ・ 右端までグラフが達すると、クリアして左から表示を始めます。
- ・縦軸は設定した最小値と最大値を10目盛(10 div.)で表示します。
- ・ グラフの上部に 各データ名と1目盛あたりの数値の大きさと単位を表示します。
- ・ 横軸は10秒間を10目盛で表示します。1目盛1秒です。

※ 表示するのは物理量計算CHのデータですので、物理量変換CH設定に従い移動平均されたデータを表示しています。 平均数の多いデータには実際のデータ変化に対して表示の遅れが発生します。

※ 他のフォームの裏側に隠れている場合は表側のフォームを右クリックして表示されるメニューから「背面に移動」をクリックすると、 裏側のフォームが表示されます。

次の頁で設定方法をご説明します。

「 受信データグラフの設定 」

グラフにプロットするデータと軸などを設定するには、

・「始めに設定してください」のフォームの「受信グラフ設定」ボタンをクリック

・「受信データグラフ」の上で右クリックすると表示されるメニューの「設定」をクリックする。

・ [メ=ュ-]→[設定] もしくは ソールバーの「設定」ボタンで表示されるメ
 ニューの [グラフ表示設定]→[受信データグラフ]をクリックする。

ことで設定用のフォームが開きます。

設定は以下の図の説明にある操作方法で次のように行います、

- ・ 先ず設定したい表示の番号(表示1~5)を選択
- ・ 表示したい物理量計算CH番号を設定します。
- 自動的に選択した物理量計算CHの名前、単位が表示されます。
 変更したい場合は変更します。
- 軸の最大・最小(上限値・下限値)を設定します。
- ・ すべての表示の設定が終了したらOKをクリックします。



右クリックでメニューがホッフ。アッフ



[[] メニュー]→[設定]→[グラフ表示設定] →[受信データグラフ]



T

(6) 「データ閲覧ソフトウェア」

「閲覧ソフトウェアの起動」

測定時に自動保存されたデータは専用の閲覧ソフトウェアで閲覧・印刷することが可能です。動力計コントロールソフトウェアで生成されるCSVファイルを開くことが可能です。

T

閲覧ソフトウエアを起動するには、デスクトップ上の「動力計データ閲覧」のアイコンをダブルクリックするか、「すべてのプログラム」→ 「動力計ソフトウエア」→「動力計データ閲覧」をクリックしてください。

ソフトウエアが起動すると、以下のような画面が表示されます。下図で機能概略についてご説明します。



Dynamo Application Manual DapPC 1.04.06 / Manual Version 1.07 / fc-design p 31

(6) 「データ閲覧ソフトウェア」

「ファイルを開く」

記録済みのデータを開くには、「開く」のボタンをクリックするか、メニューの [ファイル]→[ファイルを開く]をクリックします。

T

ファイルを指定するダイアロヴガ表示されますので、保存してあるフォルダを 選択し、開きたいファイルを指定します。

※ 開くことが可能なデータファイルの拡張子に.csvが表示され、.csvの拡 張子を持つデータはすべて選択できますが、閲覧ソフトウェアでは動力計 データ収集・コントロールソフトウェアで記録したファイルしか開くことはできません。



「開く」 ボタン

ファイルを聞く		? 🗙
ファイルの場所の	🗁 rev.01 💌 🔶 🖻 📑	
最近使売ファイル デスタトップ デスタトップ マイ ドキュメント マイ コンピュータ マイ ネットワーク		
	アッイル名型: アッイルの種類①: csv(data) file (*.csv) ▼ キ・	RK (Q) rンセル

ファイル選択のダイアログ

「データ行のソート表示」

性能曲線グラフはデータを記録した順番に線をプロットしますので、横軸を 回転速度でプロットしているときにデータの記録順に回転速度の大小が並 んでいないと、線がきれいに並びません。そこでデータ閲覧ソフトウエアには データを並び替える機能があります。

- メニューの [表示] → [ソート]をクリックする。
- ・ ツールバーの [並替え] ボタンをクリックする。

と「データソート」フォームが開きます。

・ 並び替えの基準となる保存CHを指定します。
 ・ <u>CH *</u>: と書かれた文字をダブルクリックして入力ボックスにCH番号を入力する。
 ・下の表にある保存CHの項目をダブルクリックする。
 ことで指定できます。

・ 現在のソフトウェアでは昇順にのみ並び替え可能です(小から大)

実行をクリックすると、データ行が基準となるデータの昇順で並び替えされます。



▓テ℠ータンート	
<u>ch 0:回転速度:rp.m.</u> ● 昇順 ● 降順 ● で並・	べ替えます。
ソートの基準CHを数字で指定する には書の文字をタンフルクリックします	- 実行 キャンセル
現在設定されている記録CH	
00 回転速度 r.p.m.	12 充填効率 %
01 修正hルク N*m	13 乾球温度 ℃
02 N// N*m	14 湿球温度 ℃
03 修正出力 kW	15 大気圧 hPa
04 出力 kW	16 修正係数
05 空燃比	17 荷重 N
06 燃料消費率 cc/h	18 燃料消費計 cc
07 燃料消費率 g/kwh	19
08 燃圧 MPa	20
09 油圧 MPa	21
10 吸気圧 kPa	22
11 排気圧 kPa	23
表の項目をタンブルクリックするとソート	基準CHIに設定できます。

(6) 「データ閲覧ソフトウェア」

「グラフ軸の変更」

データ閲覧ソフトウェアで表示する性能曲線グラフの設定は、本ソフトウェア独 自で保存しています。データ記録時にデータ収集のソフトウェアで設定した内 容をこちらにも行う必要があります。

・ 設定方法はデータ収集・コントロールソフトウエアと同じですので、「(5) データ の表示設定 」の「性能曲線グラフの表示内容と設定 」の項目をご参照く ださい。

- ・ 設定は任意の場所に保存したり、読み込んだりすることができます。
- ・ 設定を保存するときは、メニューの[設定]→[設定の管理]→[設 定の保存]をクリックしてください。保存先を指定するダイアログが開き ますので指定して保存してください。
- ・設定を読込むときは、読込後にソフトウエアの再起動が必要になります。現在編集宇宙のデータは保存するなどしてください。読み込むにはメニューの[設定]→[設定の管理]→[設定の読込み]を りリックしてください。保存してある先を指定するダイアログが開きますので指定して読み込んでください。ソフトウェアは自動的に終了します。 もう一度起動していただきますと読み込んだ設定が有効になっています。

N×m /div. kW /div/div. g/kwh /div.%/	í div.
-	
-	
-	
-	

右クリックでメニューがポップアッフ゜

🥻 動力計データ閲覧ソフトウエア Ver.1.00.03						
771N	表示	設定	^/k7°			
	L.	性能	曲線ゲラ	7設定	Ba	
開	並替	設定	Eの管理	•	設定の保存	H
行別コメント		記翁	設定の読込	ж 1		
	テビルのコ	oznik.				1 m - T - 1

「印刷」

印刷の方法は動力計データ収集・コントロールソフトウェアと同じです。(3)「 データの印刷 」の頁をご覧ください。

T

出力する縦軸、横軸のデータの保存CH(種類)や最大値最小値の設定は性能曲線グラフの設定に従うのも同じです。 ただし、設定は閲覧ソフトウェア独自で保存していますので必ずこのソフトウェアの設定を確認してから印刷を行ってください。

(前に開いたデータの印刷設定がそのまま残っていますので、違う動力計の種類のデータを開いたときには特にご注意ください。)

「編集したデータの保存」

閲覧ソフトウエアではデータの並替えと測定条件等の編集が可能です。編集 後のデータはデータ収集・コントロールソフトウエアと同じ保存フォーマットで保存すること ができます。保存するにはツールバーの[保存]ボタンをクリックして、表示され るダイアログで保存先とファイル名を指定してください。保存が実行されます。



Dynamo Application Manual DapPC 1.04.06 / Manual Version 1.07 / fc-design p 33

(9)「追加仕様編」

「自動測定(バッチ処理)の使用」

オプションの自動測定(バッチ処理)は、回転速度の指示と記録をタイマーでコントロールして自動的に行なう機能です。 以下のように機能します。

○ 自動準備をクリックすると、開始前指示値が送られますので、エンジンの回転を上げ測定したい負荷状態(全開、1/2スロット ルかなど)にして開始に備えます。

T

- この状態から自動開始をクリックして自動処理開始すると、指示値を送信、設定時間経過後に自動的に記録し、次の指示値を送ります。
- この記録タイミング(秒)は指示を変更してからエンジン回転が安定するまでの時間を設定します。
- これを繰り返して、各回転速度での測定を自動的に行ないます。
- 指示値は高い回転速度から低い回転速度へ変化させていくほうが、逆の場合よりも目標値変化から回転速度が安定 するまでの時間が短くなります。
- これは、回転速度の低いほうから高いへ変化させると、回転速度指示値を変化させた際に一度負荷が抜けてしまいます が、高いほうから低いほうへの変化の場合は、抜けずに変化させることができるためです。
- 自動終了番号に設定した回数の記録が終了すると自動的にタイマー処理を停止します。
- スロットルを戻して終了します。
- 続けて別の計測を行うには、新規計測をクリックします。別の記録ファイルが生成され、自動処理画面は一度閉じられます。
- もう一度自動測定を行なうには、自動測定ボタンをクリックして自動測定画面をもう一度開きます。



Dynamo Application Manual DapPC 1.04.06 / Manual Version 1.07 / fc-design p 34

(9)「追加仕様編」

「自動測定(バッチ処理)の使用」

オプションの自動測定(バッチ処理)は、回転速度の指示と記録を タイマーでコントロールして自動的に行なう機能です。

これを使用するためには、ツールハ^{*}ーの自動測定*^{*}タン、もしくはメニューの ツール→自動測定をクリックしてください。

下図のフォームが表示されます。

ファイル 表	示 ツール	設定 ′	л°		
▶ 接続	切断	●記録	☐ 自動測定	□ 新規	回設
状態:接続	7 COM 3	Proc. : C	Av.	: 9.4	

🛣 動力計データ収集&コントロールソフトウエア Ver.1.0

自動測定 定間隔記錄 動測定 新規

Ave. : 9.4

ファイル 表示 ソール 設定 ヘルプ

状態:接続/(手動負荷指示

► 接続

	自動測定(バッチ処理)の状態を 5000 RPM 自動準備 /Push ≥ 準備: 5000
このボタンをクリックすることで、自 動測定の準備、開始、中断(停 止)を行ないます。 ボタンの機能はクリックする毎に 自動準備 ↓ 自動開始 ↓ 終了、中断 ↓ 自動準備 : : と変化します。	-0.01 5000 4000 3000 3000 3000 2000 2000 1000 0 +001 この機能の設定を行なう際に クリックします。
各フォームをこれで閉じ ます。	

I

Dynamo Application Manual DapPC 1.04.06 / Manual Version 1.07 $\,$ / fc-design p 35

(9)「追加仕様編」

「自動測定(バッチ処理)の使用」

【閉じる】ボタンの下の設定>>の文字をクリックすると下図のようにフォームが拡大します。

各設定の内容を下図で説明いたします。

元の状態に戻すには【閉じる】ボタンの下の<//>
</ <tr>
 << 隠す</td>
 の文字をクリックしてください。



T

動力計取扱説明書 無断転載禁止	
「発行」	
2008年1月 初版発行 2008年2月 ver.1.01リリース 1.03.11b対応 2008年11月 ver.1.02 DA5リリース 1.03.11f対応 2008年11月 ver.1.03 STDリリース 1.03.11g対応 2009年10月 ver.1.05 STD USBDAQソフトウェアインストール案内追加。 2010年2月 ver.1.06 1.04.06~対応。テーブル横軸5V化、電圧校正対応 2010年2月 ver.1.07 ゼロ点のみ校正方法追加。 2010年10月 1.07カタログ用抜粋版	
FCデザイン株式会社 〒735-0006 広島県安芸郡府中町本町2-1-48 Tel:(082)287-0211 Fax:(082)287-0212 Mail:info@fc-design.com	

Т

Dynamo Application Manual DapPC 1.04.06 / Manual Version 1.07 $\,$ / fc-design $p\ 37$

I